

TAB.6 – Codici di Stato Monitor associabili ai valori istantanei dei Monitor di processo di tipo non I/O.

Stato Monitor (S)	DESCRIZIONE	CODICE PRECEDENTE
VAL	Dato valido	00
AUX	Dato valido (misure alternative)	20
MAN	Monitor non funzionante (manutenzione, dato assente)	10
ERR	Dato non valido per la presenza di anomalie nel sistema di misura	15
NVH	Dato non valido perché superiore al fondo scala elettrico strumentale (addizionato della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	---
NVL	Dato non valido perché inferiore allo zero elettrico strumentale (detratto della tolleranza) così come descritto nel Manuale di Gestione SME	
NVA	Dato non valido rispetto all'applicazione di soglie per la validazione secondo quanto specificato nel Manuale di Gestione SME (altra causa differente da NVH e NVL)	
TAR	Calibrazione (automatica o manuale)	40
OFF	Sistema di acquisizione non attivo (comunicazione assente)	99
(altro)	Ulteriori esigenze andranno concordate con ARPA	...